

Notre mission: divertir pour mieux instruire



Accelerator PowerTop II

Ordinateur Educatif Electronique

A Partir de 5 Ans

Ce produit ne peut pas être connecté à INTERNET et n'a pas de capacité mémoire



Chers Parents,

Merci pour votre achat de l'ordinateur éducatif Accelerator PowerTop II

Conçu en vue de permettre aux enfants d'apprendre
tout en s'amusant, l'ordinateur éducatif Accelerator PowerTop II

offre des tas d'activités stimulantes qui contribueront
grandement au développement de votre enfant.

Les activités offertes lui permettront de
progresser en orthographe, mathématiques, mémorisation,
musique et raisonnement logique.

L'ordinateur éducatif Accelerator PowerTop II
constitue également une formidable introduction
à l'informatique et stimulera la créativité et
l'apprentissage autonome de votre enfant.

Avec Oregon Scientific on peut apprendre tout en s'amusant!

— Table des Matières

Chapitre 1)————————————————————————————————————	
Concernant l'Ordinateur Educatif Accelerator P	owe
Chapitre 2	
Pour commencer	
Chapitre 3	
Règles des Jeux et Modes de Sélection	
Chapitre 4	
Fonctions Utiles et Boutons de Commar	ıde
Chapitre 5	
Activités en français	
Vocabulaire —————	
01 Animations —	
02 Porté Disparu — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
03 Charabia —	
04 Course-Poursuite —	
05 Labyrinthe —	
06 Orthomania —	
07 Le Mot Mystère —————	
Maths —	
08 Addition —	
09 Soustraction—	
10 C'est Bon Signe!	
11 Multiplication	

12 Division —	
13 Plus ou Moins —	
14 Dernier Défi	
Mémoire —	
15 Faux Bond	
16 Coup Double —	
17 Rappel à l'Ordre	
18 Remise en Forme	
19 Pas à Pas —	
20 Bas les Masques!	
Logique —	
21 Robotix —	
22 Hip Hip Hourra!	·
23 Avis de Recherche	
24 L'Intrus	
Jeux —	
25 Jeu de Massacre	
26 Grenouille en Péril	
27 Chenille en Fête ————	
Musique —	
28 DJ Mix —	
29 1.2.3. Musique!	
30 Musique Maestro!	
Activités en anglais	
Chapitre 6	
Guide en Cas de Problèmes	

Concernant l'Ordinateur Educatif Accelerator PowerTop II

Caractéristiques

30 Activités en français et 30 Activités en anglais

- Vocabulaire
- Mathématiques
- Mémoire
- Logique
- Jeux
- Musique


Multimédia

• Un son numérique et de superbes animations

- Affichage
 Ecran LCD
- Arrêt automatique


Interface

- Clavier AZERTY
- Touches numériques



Souris

Bouton de remise à zéro Piles et adaptateur requis Trappe du compartiment à piles



Pour Commencer

L'ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II** est alimenté par 4 piles « AA » ou au moyen d'un adaptateur AC de 6V.

Installation des Piles

- 1. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint.
- 2. Ouvrez la trappe du compartiment à piles située sur l'envers de l'appareil.
- 3. Insérez 4 piles « AA » en respectant les indications de polarité + et -.
- 4. Remettez la trappe en place.

Branchement de l'Adaptateur AC

Eteignez l'ordinateur avant de brancher l'adaptateur AC afin de ne pas endommager l'appareil. Branchez l'adaptateur sur la fiche prévue à cet effet au dos de l'appareil. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant murale.









Attention:

- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou de type équivalent.
- Remplacer toutes les piles en même temps.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.
- Ne pas jeter des piles usées dans le feu.
- Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance étroite d'un adulte.
- Enlever les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

Attention

- Ne pas brancher l'appareil sur une source d'alimentation supérieure à 6V.
- Utiliser uniquement l'adaptateur recommandé.
- L'adaptateur n'est pas un jouet.
- Débrancher l'appareil de sa source d'alimentation avant de le nettoyer avec un liquide.
- En raison du branchement de l'adaptateur AC/DC, cet appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois et doit être utilisé sous la surveillance étroite d'un adulte.

Entretien et Maintenance

Afin de prolonger la durée de vie de ce produit, suivez les quelques conseils suivants:

Examinez régulièrement l'appareil afin de vous assurer que le cordon d'alimentation, la prise, le boîtier ou toute autre partie de l'appareil n'est pas endommagé. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil avec l'adaptateur jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.

Débranchez toujours l'appareil de sa source d'alimentation avant de le nettoyer. Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Ne mouillez pas l'appareil.

Ne démontez pas l'appareil.

Rangez l'appareil à l'abri des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.

Ne laissez pas l'appareil dans une voiture où il peut être exposé aux rayons directs du soleil.

Ne faites subir aucun choc à cet appareil.

Mise en Marche de l'Ordinateur Educatif Accelerator PowerTop II

Pour ouvrir ton ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II** appuie sur le bouton de verrouillage (situé sur le devant de l'appareil). Pour mettre l'ordinateur en marche, appuie sur la touche Marchante , située en bas à gauche du clavier. Lorsque tu as fini de jouer, n'oublie pas d'éteindre ton ordinateur en appuyant de nouveau sur cette touche.

Arrêt Automatique

En cas d'inactivité pendant plus de cinq minutes, l'ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II** s'éteint automatiquement pour prolonger la durée de vie des piles. Pour remettre l'ordinateur en marche, appuie de nouveau sur la touche

Règles des Jeux et Modes de Sélection

Sélectionner un Jeu

Il y a 6 catégories dans ton ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II**: Vocabulaire, Maths, Mémoire, Logique, Jeux et Musique.

Les différentes catégories du menu défilent à l'écran. Appuie sur la touche pour sélectionner la catégorie de ton choix. Tu peux également utiliser les touches directionnelles

pour passer les différentes catégories en revue. Les jeux de la catégorie sélectionnée apparaissent au menu de sélection d'un jeu. Utilise les touches directionnelles

pour passer les différents jeux en revue. Appuie sur la touche

pour sélectionner le jeu de ton choix. Tu peux également utiliser la touche generous pour sélectionner directement un jeu. Reporte-toi à la liste des jeux et entre le code correspondant au jeu de ton choix.

Essais

Pour la plupart des activités, tu as droit à trois essais pour chaque question. Après trois tentatives manquées, la bonne réponse est révélée. Ceci ne s'applique pas à toutes les activités. En cas d'inactivité pendant plus de 30 secondes, l'instruction est répétée.

Niveaux

Certaines des activités ont plusieurs niveaux de difficulté. Si tu obtiens un score de 80 points ou plus à la fin d'une série de 10 questions, tu passes au niveau supérieur de difficulté. Si tu obtiens un score de 50 points ou moins, tu retournes au niveau inférieur de difficulté. Après chaque question, ton score s'affiche pour que tu puisses suivre tes progrès. Lorsque tu as fini tous les niveaux, l'écran "NOUVELLE PARTIE?" apparaît. Sélectionne "OUI" ou appuie sur la touche "O" si tu veux faire une autre partie. Sélectionne "NON" ou appuie sur la touche "N" pour passer à un autre jeu.







Temps Limite

Pour la plupart des activités, tu as une minute pour répondre à chaque question.

Langue

Les activités de l'ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II** sont disponibles en français et en anglais. Appuie sur la touche pour passer d'une langue à l'autre.

Chapitre 4

Fonctions Utiles et Boutons de Commande

Clavier

L'ordinateur éducatif Accelerator PowerTop II est équipé d'un clavier parfaitement fonctionnel.

Souris

Cette souris peut s'utiliser dans quelques jeux .

Touches Directionnelles

Utilise les touches fléchées de déplacement ◀ ▶ ▲ ▼ pour faire une sélection ou déplacer le curseur à l'écran.

Bouton de Direction

L'ordinateur éducatif **Accelerator PowerTop II** est muni d'un bouton de direction situé en dessous du clavier. Il peut être utilisé dans la plupart des activités. Il te permet de faire une sélection ou de déplacer le curseur à l'écran, en appuyant en haut, en bas, à gauche ou à droite de la surface. Pour soumettre une réponse, appuie sur la touche de soumission à droite ou à gauche du bouton de direction.

Touche Réglages

Appuie sur la touche some pour régler le contraste à l'affichage.

Appuie sur les touches directionnelles

▶ pour procéder au réglage.

Roulette de Défilement de Volume

Cette roulette de défilement, qui est en haut à droite, peut régler le volume.

Touche Démo

La touche permet d'avoir une démonstration des activités amusantes de l'ordinateur éducatif Accelerator PowerTop II.

Touche Aide

Appuie sur la touche Appuie sur la touche à tout moment pendant le jeu pour obtenir un indice à une question. Un point est déduit du score total pour la question. Cette fonction n'est pas disponible pour toutes les activités.

Touche Répéter

Appuie sur la touche Repet pour entendre de nouveau une instruction.

Touche ECHAP

Appuie sur la touche pour sortir d'un jeu et retourner au menu précédent.

Touches Géométriques

Utilise les touches géométriques

pour soumettre ta réponse au jeu 18 Remise en Forme.

Touche Réponse

Lorsque tu es bloqué par une question, appuie sur la touche question. Réfléchis bien avant d'utiliser cette touche car tu n'obtiens pas de points pour la question!

Activités en français

Vocabulaire

(01) Animations

Enrichis ton vocabulaire!

- A l'écran de sélection d'un thème, utilise les touches directionnelles ▲ ▼
 pour sélectionner un thème parmi les cinq thèmes disponibles: Animaux,
 Transports, Objets de la Maison, Professions, Parties & Mouvements du Corps.
- 2. Appuie sur la touche pour sélectionner le thème de ton choix.
- 3. Une animation du premier mot du thème sélectionné est présentée, puis le mot correspondant est affiché à l'écran.
- 4. Utilise les touches directionnelles ▲ ▼ pour passer les différentes animations en revue.

(02) Porté Disparu

Trouve le mot correspondant à l'animation.

- 1. Une animation est présentée à l'écran.
- 2. Il te faut sélectionner le mot qui correspond à l'animation parmi trois options au choix.
- 3. Utilise les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le mot correspondant à l'animation. Appuie sur la touche pour soumettre ta réponse.
- 4. Tu peux également appuyer sur les touches numériques 1-3 pour soumettre ta réponse.

(03) Charabia

Remets les lettres dans l'ordre pour épeler le mot correctement.

1. Une animation est présentée à l'écran.







- 2. Le mot correspondant à l'animation apparaît en haut de l'écran avec les lettres dans le désordre.
- 3. Remets les lettres dans l'ordre pour épeler le mot correctement en utilisant les touches alphabétiques.

(04) Course-Poursuite

Tape le mot le plus rapidement possible avant que le petit chien ne s'échappe!

- 1. Un mot apparaît en bas de l'écran.
- 2. Tape le mot le plus rapidement possible avant que le petit chien n'atteigne l'autre côté de l'écran.



(05) Labyrinthe

Trouve ton chemin dans le labyrinthe.

- 1. L'animation d'un mot est présentée et une grille avec des lettres apparaît à l'écran.
- 2. La première lettre du mot correspondant à l'animation se met à clignoter.
- 3. Utilise les touches directionnelles pour te déplacer dans la grille et épeler le mot correctement.



(06) Orthomania

Apprends à épeler de nouveaux mots!


- 1. Une animation est présentée à l'écran. Il te faut épeler le mot correspondant.
- 2. Tape les lettres dans les cases correspondantes en utilisant les touches alphabétiques au clavier.



(07) Le Mot Mystère

Devine le mot caché pour faire éclore la fleur.

- 1. Des tirets représentant les lettres d'un mot mystère apparaissent à l'écran.
- 2. Tape des lettres au hasard au clavier pour deviner le mot caché.
- 3. Lorsque tu devines une lettre, elle s'affiche au bon endroit dans le mot. Si la lettre que tu tapes ne se trouve pas dans le mot, elle vient s'afficher en bas de l'écran.
- 4. Tu as droit à 10 essais.
- 5. Lorsque tu devines la dernière lettre, la fleur éclos.






Maths

(08) Addition

Résouds l'équation.

- 1. Une addition apparaît à l'écran. Effectue l'opération et tape ta réponse dans l'espace (08) prévu en utilisant les touches numériques au clavier.
- La réponse est soumise de gauche à droite par défaut (dizaines puis unités). Utilise les touches directionnelles ◀ ▶ pour changer l'ordre d'entrée.




(09) Soustraction

Résouds l'équation.

- 1. Une soustraction apparaît à l'écran. Effectue l'opération et tape ta réponse dans l'espace prévu en utilisant les touches numériques au clavier.
- 2. La réponse est soumise de gauche à droite par défaut (dizaines puis unités). Utilise les touches directionnelles

 pour changer l'ordre d'entrée.



(10) C'est Bon Signe!

Choisis le bon signe d'opération pour compléter l'équation.

- 1. Une équation avec son signe d'opération manquant apparaît à l'écran avec au choix le signe "+" ou le signe "-".
- 2. Sélectionne le bon signe d'opération à l'aide des touches directionnelles
 Appuie sur la touche pour soumettre ta réponse.



3. Tu peux également utiliser les touches + - au clavier.

(11) Multiplication

Résouds l'équation.

1. Une multiplication apparaît à l'écran. Effectue l'opération et tape ta réponse dans l'espace prévu en utilisant les touches numériques au clavier.





2. La réponse est soumise de gauche à droite par défaut (dizaines puis unités). Utilise les touches directionnelles


pour changer l'ordre d'entrée.

(12) Division

Résouds l'équation.

- 1. Une division apparaît à l'écran. Effectue l'opération et tape ta réponse dans l'espace (12) prévu en utilisant les touches numériques au clavier.
- 2. La réponse est soumise de gauche à droite par défaut (dizaines puis unités). Utilise les touches directionnelles

 pour changer l'ordre d'entrée.



(13) Plus ou Moins

Trouve le plus grand ou le plus petit côté.

- 1. Ecoute attentivement l'instruction. Il te faut sélectionner le plus grand ou le plus petit côté.
- 2. Utilise les touches directionnelles


 pour sélectionner le côté correspondant et appuie sur la touche pour soumettre ta réponse.



(14) Dernier Défi

Résouds le plus grand nombre d'équations avant la fin du compte à rebours.

- 1. Des équations se succèdent à l'écran. Tu as 1 minute pour résoudre le plus grand nombre d'équations!
- 2. Résouds chaque équation en utilisant les touches numériques au clavier. Tu as droit à un seul essai par question.



Mémoire

(15) Faux Bond

Mémorise la séquence de nombres.

1. Des dauphins portant chacun un numéro sur le dos font des bonds hors de l'eau.



- Mémorise la séquence de nombres et entre les nombres dans le bon ordre dans les espaces prévus.
- 3. Ta réponse est soumise automatiquement lorsque tu entres le dernier nombre de la série.

(16) Coup Double

Trouve les paires.

- 1. Une grille avec des objets apparaît brièvement à l'écran. Ces objets forment des paires. Essaie de te souvenir de leur position dans la grille. Les objets sont ensuite recouverts par des carreaux.
- 2. Utilise les touches directionnelles pour te déplacer dans la grille et appuie sur la touche pour découvrir les objets, une paire à la fois.
- 3. Lorsque tu découvres une paire, celle-ci reste à l'écran. Si les objets ne forment pas une paire, ils sont de nouveau dissimulés.
- 4. Lorsque tu découvres l'avant-dernière paire, la dernière paire est révélée automatiquement.

(17) Rappel à l'Ordre

Mémorise la séquence de mots.

- 1. Une série de mots avec des animations est présentée à l'écran. Essaie de mémoriser l'ordre dans lequel ils apparaissent.
- 2. Il te faut sélectionner l'un des mots en fonction de son ordre d'apparition.
- 3. Utilise les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner le mot correspondant et appuie sur la touche pour entrer ta réponse.


(18) Remise en Forme

Sélectionne les formes dans le bon ordre !

- 1. Trois formes traversent l'écran de gauche à droite.
- 2. Mémorise l'ordre dans lequel les formes atteignent l'autre côté de l'écran.
- 3. Entre les formes dans le bon ordre en utilisant les touches géométriques au clavier.









(19) Pas à Pas

Répète les pas de danse.

- 1. Le cow-boy te montre un pas de danse. Répète le pas de danse en appuyant sur la touche directionnelle correspondante au clavier.
- 2. Le pas de danse est répété et un nouveau pas est ajouté.
- 3. Essaie de te souvenir de la séquence de pas et de la reproduire au fur et à mesure qu'elle est composée.



(20) Bas les Masques!

Quel souris a dissimulé les bijoux ?

- 1. Trois souris apparaissent à l'écran. L'une d'entre elles porte une couronne sur la tête.
- 2. La couronne est dissimulée et les trois souris changent de position.
- 3. Utilise les touches directionnelles

 pour retrouver la souris qui a dissimulé la couronne et appuie sur la touche pour entrer ta réponse.



Logique

(21) Robotix

Ramasse tous les robots sans emprunter deux fois le même chemin.

- 1. Trois rangées de robots apparaissent à l'écran.
- Utilise les touches directionnelles pour ramasser tous les robots sans heurter les clés à molette.
- 3. Tu ne peux pas emprunter deux fois la même route ni rebrousser chemin.



(22) Hip Hip Hourra!

Trouve le nombre manquant.

- 1. Quatre pom-pom girls apparaissent à l'écran. Elles portent toutes un numéro sur leur maillot, à l'exception de l'une d'entre elles.
- 2. Ces nombres forment une suite logique.
- 3. Trouve le nombre manquant et tape-le en utilisant les touches numériques au clavier.



(23) Avis de Recherche

Trouve la lettre, la forme ou le nombre manquant.

- 1. Une rangée de lettres, de formes ou de nombres apparaît en haut de l'écran. Ces lettres, formes ou nombres forment une suite logique.
- 2. Utilise les touches directionnelles

 pour sélectionner la lettre, la forme ou le nombre manquant parmi quatre options au choix en bas de l'écran.
- 3. Appuie sur la touche pour soumettre ta réponse.



Trouve l'intrus!

- 1. Trois instruments de musique apparaissent à l'écran.
- 2. L'un d'entre eux est légèrement différent des autres.
- 3. Trouve l'intrus et sélectionne-le à l'aide des touches directionnelles Appuie sur la touche pour soumettre ta réponse.



Jeux

(25) Jeu de Massacre

Détruis les cubes!

- 1. Appuie sur n'importe quelle touche pour lancer la balle et commencer le jeu.
- 2. Utilise les touches directionnelles pour déplacer la raquette vers la gauche ou vers la droite et renvoyer la balle.
- 3. Lorsque tu as détruit tous les cubes, une image mystère apparaît.





(26) Grenouille en Péril

Aide la grenouille à traverser la rivière.

- 1. La grenouille est symbolisée par la petite croix en bas de l'écran.
- 2. Aide la grenouille à franchir la rivière en la faisant sauter sur les rondins au moyen des touches directionnelles. Attention de ne pas tomber à l'eau!



(27) Chenille en Fête

Guide la chenille vers sa nourriture.

- 1. Guide la chenille vers sa nourriture à l'aide des touches directionnelles. La nourriture est symbolisée par une petite croix à l'écran.
- 2. Attention de ne pas heurter les murs ou les obstacles à l'écran!




Musique

(28) DJ Mix

Accompagne une mélodie tout en gardant le rythme!

- 1. Choisis un type de rythme à l'aide des touches directionnelles

 et appuie sur la touche pour commencer la mélodie.
- 2. Des lettres commencent à défiler à l'écran sur deux lignes.
- 3. Appuie sur les lettres H : Hi Hat ou C : Cymbales au clavier lorsque celles-ci traversent la ligne au milieu de l'écran pour produire un son. Essaie de garder le rythme !



(29) 1.2.3. Musique!

Choisis une chanson et fais danser le DJ!

- 1. Utilise les touches directionnelles | pour choisir une chanson et appuie sur la touche pour confirmer ton choix.

 2. Lorsque la chanson commence, appuie sur les touches numériques, alphabétiques,
- géométriques, touches + et ou touches directionnelles pour faire danser le DJ.



(30) Musique Maestro!

Compose et enregistre tes propres mélodies!

- 1. Utilise les touches alphabétiques correspondant aux notes à l'écran pour composer une mélodie.
- 2. Appuie sur la touche pour entendre la mélodie que tu as composée.



Activités en anglais

Les activités en anglais 31 à 60 sont la version anglaise des activités en français. Il te suffit de te reporter à la description des activités en français pour savoir comment jouer. Have fun!

Guide en Cas de Problèmes

Développer des jeux éducatifs est une responsabilité que, chez Oregon Scientific, nous prenons très au sérieux. Notre ambition est de fournir des produits de première qualité et nous concentrons nos efforts sur une actualisation permanente de l'information. Toutefois, des erreurs peuvent être commises. Sachez que nous assurons le suivi de nos produits et nous vous encourageons à appeler notre Service Clientèle pour tout problème ou toute suggestion que vous pourriez avoir. Nos représentants se feront un plaisir de vous assister.

Avant de contacter notre atelier de réparation au (33) 1 55 93 26 88, vérifiez les quelques points suivants. Ceuxci peuvent vous faire gagner du temps et vous permettre d'économiser le coût d'un appel téléphonique.

Il n'y a rien à l'écran

Les piles sont-elles installées correctement? Les piles ont-elles besoin d'être remplacées?

Panne d'écran ou affichage anormal

Coupez l'alimentation en retirant les piles pendant au moins 10 secondes, puis réinstallez les piles pour rétablir l'alimentation.

Conforme aux normes de sécurité ASTM F963, EN71 Sections 1, 2 et 3 et EN50088.

En raison du souci permanent d'amélioration de nos produits, les représentations à l'écran peuvent différer légèrement des diagrammes présentés dans ce manuel.

Notes			

Notes			

Oregon Scientific France

3 Avenue Francis de Pressensé 93218 Saint-Denis Tél: (33) 1 5593 2688 Fax: (33) 1 5593 2698 email: info@oregonscientific.fr

Site Internet:www.oregonscientific.fr

Avertissement:

Toute modification apportée à ce produit qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable des conformités peut retirer à l'utilisateur son droit d'utiliser ce produit.

NOTE:

Ce produit a été testé et certifié conforme aux limitations imposées aux appareils numériques de Classe B, conformément à la section 15 des Règlements FCC. Ces limitations ont pour but d'assurer une protection minimale contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie contre de telles interférences dans le cadre d'une installation donnée. Si cet appareil vient à causer des interférences nuisibles à la réception radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut essayer de remédier à ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou changez l'emplacement de l'antenne.
- Eloignez l'appareil de votre poste radio ou de télévision.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel votre poste radio ou de télévision est branché.
- Demandez conseil à votre revendeur ou faites appel à un technicien radio qualifié pour assistance.
 - "Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."
 - "This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003."
 - "Cet appareil peut contenir des pièces de petite taille en cas de mauvais traitement/dommage."
 - "Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois."



MISE AU REBUT

Ne pas mettre ce produit au rebut avec les autres ordures ménagères. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.

P/N: 086L004487-016